


ferda18

Hodonín



Příloha islo
20-Tr.plán č.1/20

Příloha islo
22-Tr.plán č.1/22

Příloha islo
23-Tr.plán č.1/23

Příloha islo
21-Tr.plán č.1/21

TABULKA NpVSTIDEL

n vřstido	km
S1	104.494
S2	104.529
S3	104.450
S4	104.390
S6	104.341
S8	104.345
S10	104.319
Sc5	
Sc7	
Sc9	

TABULKA NpVSTIDEL

n vřstido	km
S101-102	104.422
Se6	104.220
Se7	103.910
SeC1	

Tra	Přerov - Břeclav		
Traovi řsek / řst	Hodonín		
TUDU	240111	Tra.pl n islo	1
FIDU		Vřkres islo	70

TABULKA NpVSTIDEL

n vřstido	km
1S,2S	102.868
HS	0.689
PřHS	1.089
L1,L2	103.427
L3	103.350
L4,L6	103.508
L5	103.500
L7	103.508
L8,Se12	103.506
L9	103.538

TABULKA NpVSTIDEL

n vřstido	km
L10	103.714
Se8	103.720
Se9	103.670
Se10	103.567
Se11	103.542
Se13	103.508
Se14	103.241
Se15	0.766
Se101	

Tra	Přerov - Břeclav		
Traovi řsek / řst	Hodonín		
TUDU	240111	Tra.pl n islo	1
FIDU		Vřkres islo	71

Tra	Přerov - Břeclav		
Traovi řsek / řst	Hodonín		
TUDU	240111	Tra.pl n islo	1
FIDU		Vřkres islo	72

Tra	Přerov - Břeclav		
Traovi řsek / řst	Hodonín mimo - Lužice mimo		
TUDU	240110	Tra.pl n islo	1
FIDU		Vřkres islo	73