



Osazení ŠR konektoru

- 1 199 - kostra
- 2 +24V =
- 3 DR
- 4 NR
- 5 -
- 6 Vp
- 7 PZ
- 8 střídavý 24V
- 9 střídavý 0V
- 10 -
- 11 KPJ - signalizace (blokování NR)
- 12 -

